

- **Taca d'humitat**

Primerament, s'ha de raspar la paret, amb una espàtula, i deixar-ho un dia mínim perquè s'assequi.

Al dia següent, s'ha d'arrebossar la paret per anivellar-la, i deixar-ho un dia més perquè s'assequi.

Finalment, amb la pintura especial antihumitat s'ha de pintar tota la paret.

- **Aixetes brutes de calç**

Per començar, hem d'agafar una baieta i l'hem de xopar amb vinagre, després l'hem de passar per totes les aixetes que tinguin calç.

Passats deu minuts, hem d'aclarir-ho amb aigua calenta.

Per acabar, cal eixugar l'aixeta amb un drap de cotó.

Toñi Adela Thais
